APEXi_® ELECTRONICS TECHNOLOGY

AUTO TIMER For NA & Turbo

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございまし た。本製品を正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。 また、いつでも取出して読めるよう、取扱説明書は本製品のそばに保管してくださ い。本製品を、他のお客様にお譲りになるときは、必ずこの取扱説明書と保証書もあ わせてお譲りください。

> 商品名称 アペックス オート タイマー 商品コード 405-A011/405-A021 自動車エンジンのアフタアイドリング 用途 DC12Vボディアースの国産車 適応可能車種

推定A/F表示機能を使用できない車種

・O2センサのタイプがチタニア式の車種

【BNR32 スカイラインGT - R,(R)PS13 シルピア/180SX(91.1~ 93.10)など】

⚠注意

アフタアイドルオート算出が行えない車種

- ・推定A/F表示機能を使用できない車種
- ・アイドリング時、推定A/Fが14.6付近を表示しない車種
- ・O2センサが暖まりにくい車種(すぐに "--- "表示する車種)

改訂の記録

	No.	発行年月日	取扱説明書部品番号	版数	記載変更内容
	2	2002年2月12日	7407-0170-01	第2版	機能説明追加
	3	2002年10月21日	7407-0170-02	第3版	誤記訂正
	4	2004年3月5日	7407-0170-03	第4版	お問い合わせ先変更
	5	2005年5月20日	7407-0170-04	第5版	記載お問い合わせ先変更
	6	2005年11月20日	7407-0170-05	第6版	商品コード追加

お問い合わせ先・

Apex株式会社

T419-0313 静岡県富士宮市西山 1890-1

●お客様相談室 TEL. 0544-65-5061

安全上のご注意

製品を安全にご使用いた だくために、「安全上のご 注意」をご使用の前によく お読みください。お読みに なった後は必要なときにご **暫になれるよう大切に保管** してください。弊社の"取 扱説明書"には、あなたや 他の人への危害及び財産へ の損害を未然に防ぎ、弊社 の商品を安全にお使いいた だくために守っていただき たい事項を記載していま す。その絵表示(シグナル ワード)の意味は左記の様 になっています。内容をよ く理解してから本文をお読 みください。

表示の意味

この表示を無視して誤った取扱・作業を行 うと、本人または第三者が死亡または、重 傷を負う恐れが想定される状況を示しま

/!\注意

この表示を無視して誤った取扱・作業を行 うと、本人または第三者が軽傷または、中 程度の損害を負う状況、及び物的損害の発 生のみが想定される状況を示します。

お願い

この表示を無視して誤った取扱・作業を行 うと、本製品の本来の性能を発揮出来な かったり、故障する内容及び機能や事項な どの内容を示します。

取付けは、取扱説明書をよく 読み、取付けに自信のない方 は、取付けを専門業者に依頼 してください。

取付けには専門の知識と技 術が必要です。不用意に作業 を行うと思わぬ事故の原因 となります。

整計指定方法以外での本製

品ならびに付属品の使用は

その場合のお客様ならびに

第三者の損害や損失は一切

しないでください。

保証出来ません。

常が生じた場合には、本製品 の使用をすみやかに中止し てください。

そのまま使用を続けると、火 災・感雷・雷装部品の破損の 原因となります。お買いあげ の販売店または弊社営業所 にお問い合わせください。

運転者は、運転中に本製品を

操作しないでください。

本製品の分解・改造・修理は 行わないでください。

事故・火災・感雷・雷装部品 が破損の原因となります。

閉めきった車庫や倉庫など、 新鮮な外気が取り入れられ にくい場所では、必ずエンジ

ンを停止してください。 排気ガスには一酸化炭素な 運転に支障をきたし、思わぬ 事故などの原因となります。 ど有害な成分が含まれてい ます。排気ガスによる一酸化 炭素中毒の危険があります。

思わぬ事故の原因となりま

ってください。

車の中で休憩や仮眠をとる

場合は、必ずエンジンを停止

排気ガスによる一酸化炭素

本製品および付属品はしっ

かりと固定し運転の妨げに

なる場所には取付けないで

運転に支障をきたし、思わぬ

安全回路 (パーキングプレー

キスイッチ)の配線は必ず行

事故の原因となります。

ください。

中毒の危険があります。

してください。

弊社推奨品ハーネスについ ては、お買い上げの販売店様 または、お問い合わせ先まで お問い合わせください。

保証について(保証規定)

5. 本証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

[こんぶ] 1. 本製品を使用した結果の他への影響(エンジントラ

ブルその他の事故一切や本製品取り付け車輌が使用できなかった事による損失等)につきましては一

切の責任をおいかねますのであらかじめご了承く

2. 本製品は、将来改良のため予告なく変更する場合が

あります。 3. 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限す

4. 本保証書は再発行しませんので、大切に保管してく

お客様へ商品をお渡しする際には、必ず販売日を記入

し、貴店名、住所、貴店印をご記入ご捺印ください。万

-記入漏れがありますと保証期間中でも有償となりま

るものではありません。

ださい。

⚠警告

エンジンをかけたまま車両

重大な事故の原因となりま

⚠ 注意

本製品を落下させたり、強い

ショックを与えないでくだ

作動不良を起こす原因とな

車種別専用ハーネスは弊社

推奨品ハーネスを御使用く

さい。

ります。

ださい。

から離れないでください。

「販売店様へ]

1. 保証期間内に、正常なる使用状態において、製造上 または部品、材質の欠陥が原因で異常が発生した場

上げの販売店にご依頼ください。

のでご注意ください。

当野品および付属品の交換

より生じた故障および損傷。

合には 整社の責任において無償で修理致します 2. 修理の必要が生じた場合は、本証を掲示の上お買い

3. 修理ご依頼の脱着作業費やご持参、お持ち帰りの場合の交通費およびご返送料などの諸掛りは、お客様

のご負担となります。 . 下記の事項については保証の対象とはなりません

本保証書のご掲示がない場合。 本保証書の所定事項の未記入、または不当な改造を

ほどこしている車輌へ取り付けた場合、および本製

品を改造して取り付けた場合の故障および損傷。

ご使用中に生じたキズや塗装などの外観上の変化。

取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷。

故障および損傷原因が本製品外の他社製品にある

上記以外で弊社の責に帰する事ができない原因に

本製品を取付けた車両を、第 三者に貸出し・譲渡する場合 は、必ず本製品が取付けられ ていることを知らせ、取扱説 明書とあわせてお渡しくだ さい。

適応車種以外での本製品の

適応車種以外での動作は一

切保証できません。また、思

わぬ事故などの原因となり

使用はおやめください。

ます。

お願い

ワイヤレスドアロックシス テムやマイコンプリセット ステアリング機構が装着さ れている車両は、タイマ作動 中に、これらの装置が使用で きない場合があります。

オートライトシステムが装 着されている車両は、ライト システムをOFFにしてく ださい。エンジンが停止して もライトが消灯せず、バッテ リトがりの原因となります。

動作確認を必ず行ってくだ

本製品の特徴

本製品は、12Vバッテリー搭載の国 産車に使用できます。

O2センサ電圧・推定A/F値を確認 することが出来ます。

理論空燃比より濃い/薄いが判断で きる、2色発光LEDによるLEAN/ RICHモニタ機能を搭載。

バッテリ電圧を確認することができ ます。また、バッテリ電圧低下 ウォーニングを行うことができま す。

0秒から10分まで、16段階で任意 のアフタアイドル時間を設定するこ とができます。

アフタアイドル時間をオート算出す る事ができます。幅広い車種に適切 なアフタアイドル時間を算出するこ とができるよう144通りの設定から 選択して使用できます。

業界初のO2センサ電圧によるアフタ アイドル時間の算出は、従来のエン ジン回転数や車速による算出に比べ て、正確なエンジン負荷を予測する ことができ高精度な時間算出が可能 です。


パーキングブレーキによる安全回路 により、アフタアイドリング中の発 准等による事故を未然に防ぎます。

パーツリスト

■取付全体図

本製品の取付前に必ずパーツリストを確認し、異品や欠品のないことを確認してか ら取付作業を行ってください。

万一、パーツリストと梱包物に相違がある場合は、弊社営業所へ御連絡ください。



コントロール部...1 リレー部...1 タイラップ...2



クワ型端子...1 スプライス... 2 エレクトロタップ... 1 シリアルシール... '

車種別専用

両面テープ... '

AT3000-0000

車種別端子一覧表...1 取扱説明書(本書)…1

取付方法

リレー部、コントロール部の取付

本製品は、車種別専用ハーネス(弊社推奨品ハーネス)の使用を前提として設計されていま す。本製品の取付けには別途車種別専用ハーネス(弊社推奨品ハーネス)を用意する必要があ ります。また、ターボタイマーを作動させる際、車側の電圧降下の速さの関係により、キーを OFFにするとアフターアイドリングに入らずエンジンがストール(停止)してしまう車種(軽 自動車等)が有ります。その場合には、別売りの"ストール防止キット"(商品コード430-A015)をご使用ください。

本製品は湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所やヒーター

両面テープで固定したコントロール部を、移設などで固定箇所から剥が

取付面の油分を中性洗剤などでよく取り除いてから、本製品を取り付け

の吹き出し口、またその付近には取付けないでください。

コントロール部のハーネスを強く引っ張らないでください。

す際にはケースの破損に十分注意してください。

リレー部の取り付け

- 1. バッテリのマイナス端子を外し てください。
- 2. キーシリンダから出ているコネ クターを抜きます。(車種によ っては、キーシリンダ自体にカ プラが接続されています。)
- 事種別専用ハーネスを割り込ま せます。
- 4. タイマハーネスの3極カプラ に、リレー部の3極カプラを接 続します。
- 5. リレー部の黒色線(アース) を、エンジンECUの制御系ア ースにスプライスを使用して接 続します。(アースの端子位置 は、別紙の車種別配線図をご覧 ください。また、0ヵセンサ電 圧表示、推定A/F値表示、ア フタアイドル時間オート算出を

/|(注意


お願い

てください。

- 行わない場合は、クワ型端子を 取付け確実にアースを取れる車 両の金属部分に確実に固定しま す。)
- 6. リレー部の白色線(O₂センサ 信号)を、エンジンECUのO 2センサ信号にスプライスを使 用して接続します。(O2セン サ信号の端子位置は、別紙の車 種別端子図をご覧ください。)
- 7. パーキングブレーキスイッチ に、リレー部の灰色線をエレク トロタップを使用して接続しま す。(パーキングブレーキスイ ッチの配線は、キーON時にパ ーキングブレーキを引いている とき0 V、解除しているときに 12 Vになることを確認して接 続してください。)

(別売:弊社推奨品) ハーネス キーシリンダ • リレー部 コントロール部 02**セン**サ信号(白色) (灰色) ○2センサ信号を 使用しない場合

エレクトロタップ使用方法 (パーキングプレーキスイッチ)




スプライス使用方法(O₂センサ信号、アース)

①接続する線の被覆を ②分岐させる線を ③線をからめる ④確実にかしめる









クワ型端子やスプライスの取付には、必ず専用のカシメエ

具を使用してください。接触不良などの原因となります。

安全回路の動作確認(パーキングブレーキスイッチ)

- 1. パーキングブレーキを引いて、 エンジンを始動しイグニッショ ンが " ON " の位置にあること を確認します。
- 2. タイマ設定時間を、30秒以上 の適当な時間に設定します。
- 3. イグニッションを "OFF" に
- し、タイマをカウントダウンさ せます。 4. タイマカウントダウン中に、パ

※かしめを配線に

- ーキングブレーキを解除します
- 5. エンジンが停止する事を確認し ます。

本製品に異音・異臭などの異

取付時、タイマ、安全回路の

タイマ 安全回路が正常に作 動しない場合、配線をもう-度確認した上で、販売店もし くは弊社営業所までご連絡 ください。


コントロール部の取り付け

- 1. 付属の両面テープを使い、コン トロール部を取付けます。
- 2. ハーネスを運転の妨げにならな
- 3. バッテリ端子を接続します。

します。

いよう固定し、リレー部と接続

各部の名称



操作方法文中に出てくる言葉の意味は、下記のようになっています。 【長く押す】0.5秒以上4方向スイッチを指示された方向に倒す。


表示をする

イグニッションスイッチをONにした時、表示モードになります。 (ただし、電源OFFモード時を除く) 表示している内容は、LEDの点灯により確認できます。

> 表示できる内容 推定A / F 値 O ₂ センサ電圧 パッテリ電圧 アフタアイドル時間

表示する項目を選択する

推定A/F値、O₂センサ電圧、バッテリ電圧、アフタアイドル時間より表示させる内容を 【4方向スイッチを上、下に操作】することにより選択します。



設定をする

表示モード中でサイドプレーキを引いているときに、【4方向スイッチを右に長く押す】と表示されている内容に対応する設定モードに入ります。 設定している項目は、LEDの点滅により確認できます。 設定モード中に、【4方向スイッチを左に長く押す】と表示モードに戻ります。

> 設定できる項目 O₂センサ電圧に対するA / F 値 A / F 値に対するO₂センサ電圧 パッテリ電圧低下ワーニング アフタアイドル時間

バッテリ電圧低下ウォーニングを設定する

設定モードに入るには... バッテリ電圧を表示している時に、 ・◎➡【4方向スイッチを右に長く押す】と、

BATT が点滅しバッテリ電圧低下ウォーニング設定モードに入ります。

設定が終了したら...

【◆●【4方向スイッチを左に長く押す】】と、
設定を記憶し表示モードに戻ります。

バッテリ電圧がウォーニング設定値を下回ると7セグLEDが点滅します。




アフタアイドル時間を設定する

算出方法は…(マニュアルorオート) マニュアル設定モードかオート設定モードの どちらかでアフタアイドル時間を算出します。 マニュアル設定とオート設定の切替は、 ◎➡【4方向スイッチを右に長く押す】と切り替わります。

設定が終了したら...

【◆◎【4方向スイッチを左に長く押す】と、
設定を記憶し表示モードに戻ります。



A/F値、O2センサ電圧設定について

本製品には、あらかじめA/F値 - O_2 センサ電圧特性が入っております。 A/F値(1) - O_2 センサ電圧(1)......A/F値(8) - O_2 センサ電圧(8)のそれぞれ 8 つの対応したデータにより構成されています。

\cd\s			表1 A/F値-O2センサ電圧値初期値						
A/F	10.0	12.0	14.0	14.6	15.0	16.0	18.0	20.0	
O₂センサ電圧	960	900	820	450	100	060	040	020	

A / F値を設定する

設定モードに入るには...

A/F値を表示している時に、

② ◆【4方向スイッチを右に長く押す】と、■ AIF が点滅しA/F値設定モードに入ります。


設定方法は...

A/F値とO₂センサ電圧が交互に表示されます。 (A/F値が長めに表示されます。)

表示されているO₂センサ電圧に対するA/F値を入力します。 表示されるO₂センサ電圧は、O₂センサ電圧設定で変更できます。

設定が終了したら...

◆◎【4方向スイッチを左に長く押す】と、 設定を記憶し表示モードに戻ります。



Oっセンサ電圧設定

設定操作方法

設定モードに入るには...


O <u>2センサ電圧(単位:mV)を表示して</u>いる時に、 **◎◆** 4方向スイッチを右に長く押す】と、

 O_2 が点滅 O_2 センサ電圧設定モードに入ります。

設定方法は...

 O_2 センサ電圧とA/F値が交互に表示されます。 (O_2 センサ電圧が長めに表示されます。) 表示されてNるA/F値に対する O_2 センサ電圧を入力します。 表示されるA/F値は、A/F値設定で変更できます。

> 設定が終了したら... ◆◎【4方向スイッチを左に長く押す】と、



タイマを作動させない

タイマを作動させたくない場合には、電源OFFモードにします。

電源OFFモードに入るには...

表示モード中に、 表示モード中に、 **全** © 【 4 方向スイッチを左に長く押す 】 と、



電源OFFモードをぬけるには... 電源OFFモード時に、

◆◆ ②【4方向スイッチを左に長く押す】
または、

と、 表示モードに戻ります。

その他の操作

アフタアイドル中(ターボタイマカウントダウン中)に エンジンを停止するには...

タイマカウントダウン中に、 **◆**◎【4方向スイッチを左に長く押す】

<u>**【4万円スイラケを在</u> または、

● ★【4方向スイッチを右に長く押す】タイマ電源がOFFになりエンジンが停止ます。 (ただし、イグニッションキーOFF時)

アフタアイドル中 (タイマカウントダウン中)に アフタアイドル時間を変更したいとき...

タイマカウントダウン中に、

ो कु


【 4 方向スイッチを上に操作】 するとアフタアイドル時間が増え、 【 4 方向スイッチを下に操作】


本製品の推定A/F値表示について

本製品の推定A/F値表示機能は、純正 メーカ装着の O_2 センサ電圧によりA/Fの推定表示を行っています。 O_2 センサ電圧の出力特性は、右の図

のように理論空燃比を境にリッチ側でほぼ1V、リーン側でほぼ0.1Vのスイッチング曲線を示します。 この02センサ電圧の出力により、推

定A/F値表示を行いますが、 O_2 セン 12 2 サ電圧とA/Fの関係は排気温度等により左右され、常に安定したA/F表示を行うことはできません。リーン/リッチの判断に御使用ください。なお、右の図は一例であり O_2 センサ電圧はメーカにより異なります。





O₂センサが十分に暖まっていないとき、 左のような表示となり、 **AIF** が、緑と赤に交互点滅します。 しばらく、走行していると

AIF
O2
BATT
TIME

推定A/F値が、10.0以上になると、 左のような表示となり、 AIFが、赤色に点滅します。

O2センサが暖まり通常表示します。

推定A/F値が、20.0以下になると、 左のような表示となり、 **AIF**が、緑色に点滅します。

APEXI Z II. II = AIF = 02 = BATT = TIME